A lire avant lôinstallation !

Nous vous remercions dôavoir acheté cette nouvelle chatière avec lecteur de puce électronique. Nous espérons que vous pourrez profiter pleinement de cette chatière totalement innovante. Ce produit est en amélioration constante. Si vous êtes convaincu par ce produit, nôhésitez pas à le recommander autour de vous. Rendez-vous sur notre site Internet www.chip-katzenklappe.de ; vous y trouverez des informations complémentaires ainsi que des témoignages dôautres utilisateurs de la chatière.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos recommandations avant que vous ne procédiez au montage, afin de garantir un fonctionnement optimal de la chatière :

1) Nous vous recommandons de programmer la puce électronique de votre chat avant le montage de la chatière afin dôêtre sûr que la puce fonctionne correctement.

Lorsque vous faites lôessai, ne touchez à aucun câble, cela pourrait réduire la portée de lecture.
Lors de la programmation, vous pouvez orienter lôantenne au-dessus de la tête/du cou de votre chat (mode de programmation, voir manuel dôutilisation/mode dôemploi succinct).

Si après plusieurs tentatives vous ne parvenez toujours pas à effectuer la programmation, même en ayant pris soin de bien respecter les consignes du mode dôemploi, nous vous recommandons de vous rendre chez votre vétérinaire afin quôil contrôle le bon fonctionnement de la puce électronique à lôaide dôun lecteur de puce.

2) Avant le montage de la chatière, assurez-vous que la portée de lecture est optimale, même lorsque lôécart entre lôantenne et lôanimal est minime. La chatière ne doit donc pas être placée trop haut dans la porte ou dans le mur. Si vous ne pouvez pas faire autrement, nous vous recommandons de placer une petite marche devant lôaccès à la chatière afin de réduire au maximum lôécart entre lôanimal et le plateau de lôantenne (ex : planches ou brique).

3) Il existe une catégorie de micro-puces fabriquées par BioTherm qui ont une portée de lecture très réduite. Côest pourquoi nous vous recommandons de vérifier au préalable que la puce de votre animal peut être lue correctement par le lecteur de la chatière. Vérifiez également le numéro de la puce ; sôil commence par 985140XXXXXXXXX côest que vous êtes en possession dôune puce à FAIBLE portée. Nôhésitez pas à demander à votre vétérinaire de la remplacer par une puce plus moderne et dotée dôune plus grande portée si vous constatez que la portée de lecture de la puce nôest pas suffisante pour fonctionner correctement avec la chatière. Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire.

4) Lorsque la chatière est montée et installée, nous vous recommandons de combler le joint situé entre la porte et la chatière à lôaide dôune pâte à joints (acrylique, par exemple), des deux côtés de la porte, de manière à ce que la pluie ou le vent ne sôinfiltrent pas chez vous.